

## Vhodnost pro chladicí/mrazicí zařízení Liebherr

Zařízení-/označení modelu	Produktové nebo servisní číslo	Sériové číslo nebo datum výroby
GEL1923-22	GEL192322	Liebherr
GEL1923-22B	GEL192322B	Liebherr
GEL1923-22C	GEL192322C	Liebherr
GEL1923-23	GEL192323	Liebherr
GEL1923-23A	GEL192323A	Liebherr
GI1023-22	GI102322	Liebherr
GI1023-22A	GI102322A	Liebherr
GI1023-22B	GI102322B	Liebherr
GI1923-22	GI192322	Liebherr
GI1923-22A	GI192322A	Liebherr
GI1923-22C	GI192322C	Liebherr
GI1923-22D	GI192322D	Liebherr
GI923-22	GI92322	Liebherr
GI923-22A	GI92322A	Liebherr
GI923-22C	GI92322C	Liebherr
GI923-22D	GI92322D	Liebherr
GI923-22E	GI92322E	Liebherr
GIP1023-22	GIP102322	Liebherr
GIP1023-22A	GIP102322A	Liebherr
GIP1023-22B	GIP102322B	Liebherr
GIP1023-22C	GIP102322C	Liebherr
GIP1023-22D	GIP102322D	Liebherr
GIP1023-22E	GIP102322E	Liebherr
GIP1923-22	GIP192322	Liebherr
GIP1923-22A	GIP192322A	Liebherr
GIP1923-22B	GIP192322B	Liebherr
GIP1923-22C	GIP192322C	Liebherr
GIP1923-22D	GIP192322D	Liebherr
GIP923-22	GIP92322	Liebherr
GIP923-22A	GIP92322A	Liebherr
GIP923-22B	GIP92322B	Liebherr
GIP923-22C	GIP92322C	Liebherr
GS1613-26A	GS161326A	Liebherr
GS1613-26B	GS161326B	Liebherr
GS2013-26A	GS201326A	Liebherr
GS2013-26B	GS201326B	Liebherr
GS2413-26A	GS241326A	Liebherr
GS2413-26B	GS241326B	Liebherr
GS2713-26B	GS271326B	Liebherr

GS2713-26C	GS271326C	Liebherr
GS3113-26B	GS311326B	Liebherr
GS3113-26C	GS311326C	Liebherr
GSD2713-27A	GSD271327A	Liebherr
GSD2713-27B	GSD271327B	Liebherr
GSD3113-27A	GSD311327A	Liebherr
GSD3113-27B	GSD311327B	Liebherr
GSDDES2713-28A	GSDes271328A	Liebherr
GSDDES2713-28B	GSDes271328B	Liebherr
GSDDES3113-28A	GSDes311328A	Liebherr
GSDDES3113-28B	GSDes311328B	Liebherr
GSS2223-25	GSS222325	Liebherr
GSS2223-25A	GSS222325A	Liebherr
GSS2223-25B	GSS222325B	Liebherr
GSS2223-26	GSS222326	Liebherr
GSS2223-26A	GSS222326A	Liebherr
GSS2723-25	GSS272325	Liebherr
GSS2723-25A	GSS272325A	Liebherr
GSS2723-25B	GSS272325B	Liebherr
GSS2723-26	GSS272326	Liebherr
GSS3123-25	GSS312325	Liebherr
GSS3123-25A	GSS312325A	Liebherr
GSS3123-25B	GSS312325B	Liebherr
GSS3123-26	GSS312326	Liebherr
GSS3623-25	GSS362325	Liebherr
GSS3623-25A	GSS362325A	Liebherr
GSS3623-25B	GSS362325B	Liebherr
GSS3623-26	GSS362326	Liebherr
GSSD3123-26	GSSD312326	Liebherr
GSSD3123-26A	GSSD312326A	Liebherr
GSSD3123-26B	GSSD312326B	Liebherr
GSSD3623-26	GSSD362326	Liebherr
GSSD3623-26A	GSSD362326A	Liebherr
GSSD3623-26B	GSSD362326B	Liebherr
GSSDES3623-26	GSSDes362326	Liebherr
GSSDES3623-26A	GSSDes362326A	Liebherr
GSSDES3623-27	GSSDes362327	Liebherr

## Vhodnost pro chladicí/mrazicí zařízení Miele

Zařízení-/označení modelu	Produktové nebo servisní číslo	Sériové číslo nebo datum výroby
F3408S6 TYPF3408S6	F3408S6 TypF3408S6(chybí)	09/1998 - 11/2000
F3410S6 TYPF3410S6	F3410S6 TypF3410S6(chybí)	02/1997 - 03/2000
F3414S6 TYPF3414S6	F3414S6 TypF3414S6(chybí)	02/1997 - 03/2000
F3416S6 TYPF3416S6	F3416S6 TypF3416S6(chybí)	02/1997 - 03/2000
F3418S6 TYPF3418S6	F3418S6 TypF3418S6(chybí)	02/1997 - 02/2000
F3425S6 TYPF3425S6	F3425S6 TypF3425S6(chybí)	02/1997 - 09/2000
F3435S6 TYPF3435S6	F3435S6 TypF3435S6(chybí)	02/1997 - 08/2005
F3455S6 TYPF3455S6	F3455S6 TypF3455S6(chybí)	02/1997 - 11/2000
F413I1 TYPF413I1	F413i1 TypF413I1(chybí)	03/2002 - 01/2005
F413I2 TYPF413I2	F413i2 TypF413I2(chybí)	03/2005 - 07/2007
F413I TYPF413I	F413i TypF413I(chybí)	02/2000 - 04/2002
F423I1 TYPF423I1	F423i1 TypF423I1(chybí)	03/2002 - 03/2005
F423I2 TYPF423I2	F423i2 TypF423I2(chybí)	03/2004 - 11/2007
F423I TYPF423I	F423i TypF423I(chybí)	02/1999 - 10/2003
F456I1 TYPF456I1	F456i1 TypF456I1(chybí)	02/2002 -
F456I2 TYPF456I2	F456i2 TypF456I2(chybí)	03/2004 - 11/2007
F456I3 TYPF456I3	F456i3 TypF456I3(chybí)	12/2006 -
F456I TYPF456I	F456i TypF456I(chybí)	02/1999 - 10/2003
F623UI2 TYPF623UI2	F623Ui2 TypF623UI2(chybí)	03/2004 -
F623UI TYPF623UI	F623Ui TypF623UI(chybí)	09/1999 - 03/2005
F713IS TYPF713IS	F713IS TypF713IS(chybí)	03/1999 - 06/2003
F713IS TYPF713IS	F713IS TypF713IS(chybí)	03/1999 - 05/2003

F7133S1 TYPF7133S1	F7133S1 TypF7133S1(chybí)	01/2003 - 03/2005
F7133S TYPF7133S	F7133S TypF7133S(chybí)	03/1999 - 12/2003
F7134S TYPF7134S	F7134S TypF7134S(chybí)	03/1999 - 06/2002
F7135S TYPF7135S	F7135S TypF7135S(chybí)	07/1999 - 03/2003
F7136S TYPF7136S	F7136S TypF7136S(chybí)	01/2000 - 11/2006
F7137S1 TYPF7137S1	F7137S1 TypF7137S1(chybí)	01/2003 - 03/2005
F7137S TYPF7137S	F7137S TypF7137S(chybí)	02/2000 - 12/2003
F7138S TYPF7138S	F7138S TypF7138S(chybí)	05/2000 - 03/2005
F7139S TYPF7139S	F7139S TypF7139S(chybí)	04/2002 - 11/2004
F7140S TYPF7140S	F7140S TypF7140S(chybí)	03/2001 - 11/2004
F7231S1 TYPF7231S1	F7231S1 TypF7231S1(chybí)	03/2003 - 03/2005
F7231S TYPF7231S	F7231S TypF7231S(chybí)	02/1999 - 05/2003
F7232S1 TYPF7232S1	F7232S1 TypF7232S1(chybí)	03/2003 - 11/2004
F7232S TYPF7232S	F7232S TypF7232S(chybí)	03/1999 - 05/2003
F7233S1 TYPF7233S1	F7233S1 TypF7233S1(chybí)	01/2003 - 07/2005
F7233S TYPF7233S	F7233S TypF7233S(chybí)	02/2000 - 05/2003
F7431S1 TYPF7431S1	F7431S1 TypF7431S1(chybí)	03/2003 - 11/2004
F7431SED2 TYPF7431SED2	F7431Sed2 TypF7431SED2(chybí)	03/2003 - 11/2004
F7431SED TYPF7431SED	F7431Sed F7431SED(chybí)	04/2002 - 05/2003
F7431S TYPF7431S	F7431S TypF7431S(chybí)	03/1999 - 05/2003
F7433S1 TYPF7433S1	F7433S1 TypF7433S1(chybí)	01/2003 - 03/2005
F7531S1 TYPF7531S1	F7531S1 TypF7531S1(chybí)	03/2003 - 11/2004
F7531SED2 TYPF7531SED2	F7531Sed2 F7531SED2(chybí)	03/2003 - 11/2004
F7531S TYPF7531S	F7531S TypF7531S(chybí)	05/1999 - 05/2003
F7533S1 TYPF7533S1	F7533S1 TypF7533S1(chybí)	01/2003 - 03/2004

## Vhodnost pro chladicí/mrazicí zařízení NECKERMANN Lloyds GS1313-24

Zařízení-/označení modelu	Produktové nebo servisní číslo	Sériové číslo nebo datum výroby
139650000 GS131324 999049700	139650000 GS131324 999049700	(Quelle NEU) Neckermann
139650001 GS131324A 999049701	139650001 GS131324A 999049701	(Quelle NEU) Neckermann
139699000 GSU122324 998326800	139699000 GSU122324 998326800	(Quelle NEU) Neckermann
589385000 GS166324 997307800	589385000 GS166324 997307800	(Quelle NEU) Neckermann
589385001 GS166324B 997307802	589385001 GS166324B 997307802	(Quelle NEU) Neckermann
589385002 GS166324C 997307803	589385002 GS166324C 997307803	(Quelle NEU) Neckermann
595112000 GSS2263 998772000 998772000	595112000 GSS2263 998772000 998772000	(Quelle NEU) Neckermann
595120000 GSS2763 998772200 998772200	595120000 GSS2763 998772200 998772200	(Quelle NEU) Neckermann
595616001 GS1423 997307900 GS1423	595616001 GS1423 997307900 GS1423	(Quelle NEU) Neckermann

## Vhodnost pro chladicí/mrazicí zařízení QUELLE (skupina-Quelle) GS1313-24

Zařízení-/označení modelu	Produktové nebo servisní číslo	Sériové číslo nebo datum výroby
00873102 GS138322 999047100 GS138322	00873102 GS138322 999047100 GS138322	(Quelle NEU) Quelle
00873103 GS131324 999049700 126L	00873103 GS131324 999049700 126L	(Quelle NEU) Quelle
17332501 GS126322 997308000 GS126322	17332501 GS126322 997308000 GS126322	(Quelle NEU) Quelle
17333501 GS166324 997307800 GS166324	17333501 GS166324 997307800 GS166324	(Quelle NEU) Quelle
17334501 GS208324 997307000 GS208324	17334501 GS208324 997307000 GS208324	(Quelle NEU) Quelle
17335501 GS248324 997307200 GS248324	17335501 GS248324 997307200 GS248324	(Quelle NEU) Quelle

17336501 GS278324 997306600 GS278324

17336501 GS278324 (Quelle NEU) Quelle  
997306600  
GS278324

17337501 GS318324 997307600 GS318324

17337501 GS318324 (Quelle NEU) Quelle  
997307600  
GS318324